

DW Office

- ▶ Connect the ACC socket on the DW Office base station with the HSL 10 handset lifter's modular socket.
- ▶ Verbinden Sie die Buchse ACC der DW Office-Basisstation mit der Buchse des Fernabnehmers HSL 10.
- ▶ Verbinden Sie die Buchse ACC der DW Office-Basisstation mit der Buchse des Fernabnehmers HSL 10.
- ▶ Verbinden Sie die Buchse ACC der DW Office-Basisstation mit der Buchse des Fernabnehmers HSL 10.

